

# Noirot

## RIDEAUX

Használati és telepítési útmutató



Az üzlethelyiségek és raktárak fűtésére kifejlesztett RIDEAUX hőlégfűgönyvel jelentősen növelheti a komfortérzetet, és csökkentheti fűtési költségeit.


Mennyezetten vagy falon elhelyezve, megdöntve maximalizálva a légsugár optimális szögét, elszigetelve a helyiséget a hideg időjárási körülményektől és kellemes légkört érhet el.

Szabályozásuk révén a teljesítmény beállítás és a légsebesség, valamint a koncentrált légáram jelentik az ideális megoldást az üzlethelyiségekben, a gyakori ajtónyitások kompenzálására, akár télen-nyáron. A rövid légfűgönyök, a különféle szerelési és beállítási lehetőségekkel, előnyös gyakorlati megoldást kínálnak az üzletek, éttermek, számára. De szintén alkalmas lehet nyitott bódékhoz is, kioszkokhoz, utcai pultokhoz.



### Állítható teljesítmény

Fűtési teljesítmény az évszaknak megfelelően  
Bármikor megválaszthatjuk a fűtés erősségét, a teljes teljesítményt a leghidegebb napokon, a részteljesítményt a köztes időszakok alatt, nyáron szellőztetéssel



### Szabályozza a légáramot

A ventilátor sebességét, teljes fordulatszámát vagy fél sebességét bármikor kiválaszthatja a berendezés megfelelő kezelésével. Változtassa a levegő hőmérsékletét és a ventiláció sebességét a nyári igényekhez.



### Állítható mennyezeti kialakítás

A többállású szerelőelem lehetővé teszi a vízszintes, mennyezeti, vagy gerendára történő telepítést. Döntse meg akár 45 fokban a helyi viszonyoknak megfelelően, a szélviszonyok, a hőkülönbség, az ajtónyitási irány szerint.



### Falra is szerelhető

A többpozíciós szerelőelem lehetővé teszi a falra, oszlopra vagy válaszfalra történő felszerelést. Szintén döntse meg a készüléket az optimális sugárzási szög eléréséhez.



### Beépített vezérlő a 4/2 kW-os légfűgönyön

A berendezésbe integrált vezérlőegység képes az adott zónában lévő levegő hőmérsékletének szabályozását, és a ventilátor kezelését.

**FIGYELMEZTETÉS** - A termék bizonyos része forró lehet, és enyhe égési sérülést okozhat. Különös figyelmet kell fordítani a kisgyerekekre és a korlátozott képességű személyekre a fűtőberendezés közvetlen környezetében. **Ne fedje le a fűtőtestet!**

- Ez a fűtőberendezés a 8 évnél idősebb gyermekek és a csökkent fizikai vagy szellemi képességgel élők számára bármilyen tapasztalat vagy tudás nélkül használható feltéve, hogy megfelelően felügyelik őket, vagy felvilágosítást kaptak a fűtőberendezés biztonságos használatáról.
- Biztosítsa, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermekek a fűtőtesttől biztonságos távolságra maradjanak kivéve, ha felnőtt személy állandó felügyelete alatt állnak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek felnőtt személy felügyelete alatt is csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a fűtőberendezést, ha azt üzembe helyezték vagy beépítették és felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan kell a fűtőtestet használni.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek ne csatlakoztassák a készüléket, ne módosítsák a fűtőberendezés beállításait, ne tisztítsák meg vagy ne végezzenek semmiféle felhasználói karbantartást a fűtőberendezésen.
- A fűtőelem túlmelegedhet, ha lefedi.
- Szigorúan tilos a levegőbeszívó/kiömlő nyílások vagy a kimenetek eltakarása, vagy blokkolása a balesetveszély, vagy a fűtőelem károsodásának veszélye miatt.
- Ne helyezzen semmit a fűtőtestbe!
- A fűtést csak annak teljes áramtalanítás után szerelheti.

- Minden szervíztevékenységet csak szakképzett személy végezhet az áramellátás kikapcsolása után.
- A fűtőtestet nem szabad konnektoraljzat alá/ közvetlenül mellette elhelyezni (min. 40cm védőtávolság) elhelyezni.
- A tápáramkört legalább 30 mA-es érintésvédelemi relével kell üzemeltetni, különösen, ha káddal vagy zuhanyzóval ellátott vizes helyiségbe van beépítve.
- A fűtőberendezés fürdőszobába történő beszerelésekor tartsa be a hatályos előírásokat, szabványokat.
- Az első felfűtéskor por szabadulhat fel a lamellákból, amely pár perc múlva megszűnik.
- A berendezés túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Például, ha letakartuk a berendezést a készülék automatikusan kikapcsol. Ne kapcsolja vissza a készüléket amíg meg nem szüntette a túlmelegedés okát! Ilyenkor a berendezés vezérlőegységén található főkapcsolót is kapcsolja ki pár percre, amint a berendezés megfelelően kihűlt, visszakapcsolható.

Az utasítások a gyártás idején készültek, és megfelelnek az adott időpontban érvényes szabványoknak. A forgalmazó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa jelen Telepítési és használati útmutatót, annak érdekében, hogy figyelembe vegye az új szabványokat, vagy a meglévő szabványok módosításait.

## ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS


Az elektromos csatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie az érvényes előírásoknak, és az építési rendeleteknek megfelelően. Győződjön meg róla, hogy a vezetékeket megfelelően kötötték be, valamint megbízhatóan rögzítették azokat. csatlakoztassa a készüléket a HÁLÓZATI földhöz is.

**1. lépés. Távolítsa el a légfüggöny előlapját a rögzítő csavarok kihajtásával. (TORX 20)**




Ne helyezze áram alá a készüléket az előlap lezárása nélkül.

**2. Lépés Végezze el a tápkábelek csatlakoztatását a hatályos előírásoknak megfelelően 25mm keresztmetszetű réz vezetékkel**




**3. lépés Jelölje ki a légfüggöny helyét falon vagy mennyezeten és azalábbi mértékkel rögzítse a konzolokat**


**4. lépés A kívánt dőlésszög beállítása után rögzítse a légfüggönnyt a gyári csavarokkal (10mm-es kulcs)**




A tartókonzol a fal síkjától min. 60mm-re rögzítse



A tartókonzol a mennyezet síkjától min. 50mm-re rögzítse



# KEZELŐSZERVEK HASZNÁLATA



			FUNKCIÓK
★ ○ ★	⚡ ○	⚡ -▲-▲+ ○	KIKAPCSOLT ÁLLAPOT
○	○	○	VENTILÁTOR ALACSONY FOKOZAT
★	○	○	VENTILÁTOR MAGAS FOKOZAT
★	⚡	○	2kW FŰTÉS + VENTILÁTOR ALACSONY FOK.
★	⚡	○	2kW FŰTÉS + VENTILÁTOR MAGAS FOK.
★	○	⚡ -▲-▲+	2kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR ALACSONY FOK.
★	○	⚡ -▲-▲+	2kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR MAGAS FOK.
★	⚡	⚡ -▲-▲+	4kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR ALACSONY FOK.
★	⚡	⚡ -▲-▲+	4kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR MAGAS FOK.